

## Istruzioni per l'uso

### 1. Scegliete il vostro coach

Gracey o Universal



### 2. Agganciate il coach sulla pietra

Fate scorrere il coach all'estremità della pietra



**Se siete mancini**  
 La scritta "easy sharp coach" sarà rivolta verso di voi


**Se siete destrosi**  
 La scritta "universal" o "gracey" sarà rivolta verso di voi



### 3. Sedersi in posizione

#### a) Gomiti sul tavolo

- Tenere la pietra tra il pollice e l'indice
- Guardate direttamente verso il basso la pietra



#### b) Assicuratevi che si possa vedere attraverso la linea guida


- Tenere lo strumento ad angolo retto rispetto alla pietra con la punta verso di voi od il coach



#### c) La superficie della lama deve essere adiacente alla pietra



#### d) L'asta dello strumento deve coprire la linea guida



### 4. Affilatura

- d) Mantenendo l'asta parallela alla linea guida, muovere lo strumento avanti e indietro, ruotandolo, contemporaneamente, in modo da affilare il bordo tagliente per l'intera lunghezza.

